

## PalletSet W

## PalletSet W

## PalletSet W

**Rahmenpalette****Frame pallet****Cadre de palettisation**

Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.

**Verpackungsinhalt überprüfen****Check package contents****Vérifier l'intégralité de la livraison**

1 x Rahmenpalette  
ER-022807

1 x Frame pallet  
ER-022807

1 x Cadre de palettisation  
ER-022807

6 x Z-Scheibe 3mm  
ER-007729


6 x Z-washers 3mm  
ER-007729

6 x Rondelle Z, 3 mm,  
ER-007729

6 x Senkschraube M 8 x 14  
ER-017920

6 x M 8 x 14 countersunk  
head bolts ER-017920


6 x Vis à tête conique M8 x 14  
ER-017920

**Bezeichnung der Teile****Description of parts****Désignation des éléments**

A) Rahmenpalette  
B) Freistellung für Draht-einfädung (Startloch).

A) Frame pallet  
B) Groove for wire-threading (starting hole)

A) Cadre de palettisation  
B) Dégagement pour guide-fil (perçage de départ)


**Technische Daten****Technical data****Caractéristiques techniques**

Material:  
Rostbeständiger Stahl  
Dimension: 294 x 290 x 22  
Voreinstellen mit:  
- EROWA PreSet 3D oder  
- EROWA Basic Uno PSW  
Eigengewicht: 5.5Kg  
Max. Zuladung ohne Abstützung: 12Kg.  
Max. Zuladung mit Abstützung: 25Kg.

Material:  
rust-resistant steell  
Dimensions: 294 x 290 x 22  
Presetting with:  
- EROWA PreSet 3D or  
- EROWA Basic Uno PSW  
Dead weight: 5.5Kg  
Max. load without support: 12Kg.  
Max. load with support: 25Kg.

Matériau :  
acier inoxydable  
Dimensions : 294 x 290 x 22  
Préréglage avec:  
- EROWA PreSet 3D ou  
- EROWA Basic Uno PSW  
Masse à vide : 5.5Kg  
Capacité de charge sans support : 12 kg  
Capacité de charge avec support : 25 kg





## PalletSet W

## PalletSet W

## PalletSet W

**Inbetriebnahme**

Die Rahmenpalette PalletSet W wird benutzt, um mehrere verschiedene Werkstücke zu palettisieren.

Rahmenpalette (A) mit Zwischenplatte (E) und Fixhalter (C) verschrauben.

Werkstücke mit Hilfe der Z-Scheiben, Balken 220mm und des Spannmittelsatzes (Option) im Rahmen einspannen.

**Hinweis:**

Die Z-Auflagen (F) liegen bei normaler Benutzung im Kollisionsbereich der unteren Drahtführung.  
Die Werkstückunterkante liegt auf Z=0.

**Setting up**

The frame pallet is used to palletize several different workpieces.

Attach fixholder (C) to frame pallet (A) with adapter plate (E).

Clamp workpieces into frame with the help of Z-washers, 220mm beams and the clamping equipment set (option).

**Note:**

In normal use, the Z-supports (F) are inside the collision range of the lower wire guide.  
The lower workpiece edge is at Z=0.

**Mise en service**



Le cadre de palettisation sert à palettiser plusieurs pièces différentes.

Assembler le cadre de palettisation (A) avec la plaque sandwich (E) et le support fixe (C).

Serrer les pièces dans le cadre au moyen des rondelles Z, des barres de 220 mm et du jeu d'équipements de serrage (en option).

**Note :**

En utilisation normale, les appuis Z (F) se trouvent dans la zone de collision du guide-fil inférieur.  
La face inférieure de la pièce se trouve à la cote Z = 0.

**Achtung:**

Werkstücke die mit Z-Scheiben 3mm (007729) gespannt werden, dürfen mit der M8 Schraube von oben mit max. 15 Nm angezogen werden.

**Caution:**

Workpieces which are clamped onto z-washer 3mm (007729), the M8 screw may be tightened with max. 15 Nm.

**Attention :**

Pièces appuyées sur des rondelles z 3mm (007729), les vis M8 sont à serrer de max. 15 Nm.



Um die Z-Scheiben ausserhalb des Kollisionsbereichs zu heben, kann die Zwischenplatte (E) demontiert werden. Nun sind die Z-Scheibe (F) ausserhalb der Kollisionszone.

Die Werkstückunterkante liegt auf Z = zero + 3mm.

In order to avoid this, detach the adapter plate.



Now the Z-supports (F) are outside the collision range.

The lower workpiece edge is at Z = zero + 3mm.

Pour déplacer les appuis Z en dehors de la zone de collision, il suffit de démonter la plaque sandwich (E).

Les appuis Z (F) se trouvent alors en dehors de la zone de collision.


La face inférieure de la pièce se trouve alors à la cote Z = zéro + 3 mm.



Die Lage der Werkstücke auf der PreSet 3D von EROVA ermitteln und Daten an die WEDM Anlage übergeben.

Determine the position of the workpieces on EROVA PreSet 3D and transmit data to the WEDM center.

Déterminer la position des pièces sur le poste EROVA PreSet 3D et transmettre les données à l'installation d'étincelage par fil (WEDM).



## PalletSet W

## PalletSet W

## PalletSet W

**Anwendung**

Einsatz auf EROVA Spann-  
system PalettSet W.  
Palletieren von Werkstücken  
und Elektroden.

**Application**

For use on EROVA Tooling  
System PalettSet W.  
To palletize workpieces and  
electrodes.

**Utilisation**

Utilisation sur système de serrage  
EROWA PalettSet W.  
Palettisation de pièces et  
d'électrodes.

**Anwendungsbeispiele**


- 1) Spannen der Werkstücke  
mittels Spannbridgen (G).
- 2) Spannen der Werkstücke  
mittels Spannbalken (H).

**Setting up**

- 1) To clamp workpieces with  
the help of clamping claws  
(G).
- 2) To clamp workpieces with  
the help of clamping beams  
(H).

**Exemples d'utilisation :**

- 1) Serrage de pièces au moyen  
de barres de serrage (G).
- 2) Serrage de pièces au moyen  
de barres de serrage (H).



Wenn die Rahmenpalette  
abstützt wird, ist ein entfernen  
der Zwischenplatte (E)  
zwischen Halter und Rahmen-  
palette nicht möglich.

When the frame pallet is  
supported, the adapter plate  
(E) cannot be removed.

En utilisation du cadre de palet-  
tisation avec un support, il n'est  
pas possible d'enlever la  
plaque sandwich (E) se  
trouvant entre le support et le  
cadre de palettisation.

**Achtung:**

Wenn der Pendelhalter 3D mit  
der Rahmenpalette eingesetzt  
wird, ist ein abstützen nicht  
möglich.

Pendelhalter 3D nur  
unabgestützt einsetzen.

**Caution:**

If the pendulum holder 3D is  
used with the frame pallet, the  
pallet cannot be supported.


Use pendulum holder 3D only  
in an unsupported state.

**Attention :**

En utilisation du cadre de palet-  
tisation avec le support  
oscillant 3D, il n'est pas  
possible d'utiliser un support.

Toujours utiliser le support  
oscillant 3D sans support.










## PalletSet W

## PalletSet W

## PalletSet W


**Optionen**ER-017645  
Balken 220ER-019989  
Spannmittelsatz PalletSet WER-025116  
PSW Z-Auflage universal  
manuellER-025115  
PSW Z-Auflage universal**Options**ER-017645  
Beam 220ER-019989  
Set of clamping elements,  
PalletSet WER-025116  
PSW Z-Support universal  
manualER-025115  
PSW Z-Support universal**Options**ER-017645  
Barre 220ER-019989  
Jeu d'équipements de serrage  
PalletSet WER-025116  
PSW Support Z universel  
manuelER-025115  
PSW Support Z universel**Ersatzteile**Siehe unter Verpackungsinhalt  
überprüfen (Seite 1)Beziehen Sie Ersatzteile bei  
Ihrem EROWA Fachhändler.**Spare parts**See under the heading "Check  
packaging contents" (page 1).Please order spare parts from  
your EROWA dealer.**Pièces de rechange**Voir sous «vérifier l'intégralité  
de la livraison» (page 1).Commandez les pièces de  
rechange chez votre agent  
EROWA.**Technischer Support***Für Fragen zu dieser Betriebs-  
anleitung kontaktieren Sie bitte:  
info@erowa.com.***Technical support***For technical support about  
this operating instruction,  
please contact: info@erowa.com.***Support technique***Pour support technique à cette  
instruction de service veuillez  
prendre contact : info@erowa.com.*




Clamping elements for fixtures



Fixtures for adapters



Adapters for interfaces



Interfaces to machine table



**Material**

Die Teile des EROWA Spannsystems sind grösstenteils aus gehärtetem und rostbeständigem Stahl gefertigt. Um die Rostbeständigkeit beim Einsatz auf Drahterodieranlagen zu erhalten, ist es erforderlich, dass die folgenden Wartungs- und Pflegehinweise eingehalten werden.

Wegen des Stromflusses ist auf eine feste Verbindung der Leisten und Werkstückträger untereinander zu achten. Ebenfalls ist eine feste Verbindung zu den Maschinenbasen erforderlich. Diese kann durch entsprechende Verbindungskabel hergestellt werden. Beachten Sie die Angaben des Maschinenherstellers.

Dem Leitwert des Wassers ist besondere Beachtung zu schenken. Ein falscher Leitwert beeinflusst nicht nur die Schnittleistung Ihrer WEDM-Anlage, sondern verringert auch die Korrosionsbeständigkeit des Spannsystems. Ein Leitwert zwischen 5 und 20µS ist anzustreben. Der pH-Wert des Dielektrikums darf 5,5 nicht unterschreiten. Der Idealwert von 7 ist anzustreben. Beachten Sie auch die Angaben des Maschinenherstellers.

Um die Korrosionsbeständigkeit und die Funktion des Spannsystems zu erhalten, ist es erforderlich, dass alle Elemente des Spannsystems wöchentlich von Erodierrückständen befreit werden. Bei Verwendung des Spannsystems im Mehrschichtbetrieb sind die Reinigungs- und Pflegearbeiten den Wartungsintervallen für Drahtführungen der WEDM-Anlage anzupassen. Lagern Sie nicht benutzte Teile des Spannsystems immer gereinigt, trocken und konserviert. Verwenden Sie die von EROWA empfohlenen Reiniger und Konservierungsmittel.

**Empfehlung****Reiniger WIRASOL**

Starke Ablagerung auf Systemteilen mit unverdünntem WIRASOL behandeln. Nach der Reinigung Teile mit Wasser abspülen und mit Lappen trocken reiben.

Bezugsquelle:

Rathgeber GmbH  
Daimlerstr. 1-3  
D-73037 Göppingen

**Korrosionsschutz****BRANOTec ER-010734**

Zur Pflege und Konservierung der Systemteile-Verpackung: Spraydose 0,4l.

**Korrosionsschutz****EROGREASE ER-001674**

Für dauerhafte Schmierung der Führungen, Gelenke und Gewinde im Wasserbad. Verpackung: Büchse à 0,3 kg.

**Materials**

Most of the components of the EROWA tooling system are made of hardened and corrosion-resistant steel. In order to preserve their corrosion resistance when used on WEDM centers, it is imperative that the following maintenance instructions be complied with.

On account of current conduction, ensure that the rails and workpiece carriers are firmly attached to each other. Firm contact with the machine table is also necessary; this can be guaranteed by means of suitable connection cables. Follow the machine manufacturer's instructions.

Particular attention must be paid to water conductance. Faulty conductance does not only have an impact on the cutting performance of your WEDM center but also impairs the corrosion resistance of the tooling system. Ensure that conductance is between 5mS and 20mS. The pH value of the dielectric must not be below 5.5; the ideal value to achieve is 7. Again, follow the machine manufacturer's instructions.

To preserve the tooling system's working order and corrosion resistance, it is imperative to free all the elements of the tooling system from electric discharge residue once a week.

When the tooling system is used in multiple-shift operation, cleaning and maintenance work must be adjusted to the maintenance intervals of the WEDM center's wire guide system. Always clean, dry and conserve tooling system components before storage. Use the cleaning conserving agents recommended by EROWA.

**Recommendation****WIRASOL cleaning agent**

Treat strong deposits on system components with undiluted WIRASOL. When you have cleaned them, rinse the parts in water and rub dry with a soft cloth.

Available from:

Rathgeber GmbH  
Daimlerstr. 1-3  
D-73037 Göppingen/Germany

**Anti-corrosive****BRANOTec ER-010734**

For the maintenance and conservation of system components: spray can, 0.4 l.

**Anti-corrosive****EROGREASE ER-001674**

For the durable lubrication of submersed guides, joints and threads. Packaging: can, 0.3 kg.

**Matériaux**

Les éléments du système de serrage EROWA sont en grande partie réalisés en acier inoxydable trempé. Pour maintenir leurs caractéristiques de résistance à la rouille en utilisation d'installations d'enfonçage par étincelage, il est indispensable d'appliquer les directives de maintenance suivantes.

En raison de la conduction de courant, il convient de veiller à une liaison efficace entre les barres et les supports de pièce, ainsi qu'avec les bases de machine. Cette liaison peut être réalisée au moyen d'un câble de jonction approprié. Se référer à cet effet aux indications données par le constructeur de la machine.

Il convient de veiller tout particulièrement à la conductance de l'eau. Une conductance inappropriée agit d'une part sur la capacité de coupe de l'installation de découpage par étincelage (WEDM) et diminue d'autre part la résistance à la corrosion du système de serrage. Une conductance comprise entre 5 et 20µS est recommandée. Le pH du fluide diélectrique ne doit pas être inférieure à 5,5, une valeur de 7 étant recommandée. Se référer à cet effet aux indications données par le constructeur de la machine.

Pour maintenir les caractéristiques de résistance à la corrosion et de fonctionnement du système de serrage, il est indispensable d'éliminer une fois par semaine les résidus d'étincelage sur tous les éléments du système. En cas d'utilisation du système de serrage en exploitation multiposte, il convient d'adapter les interventions de maintenance et de soins à la périodicité des interventions de maintenance préventive du guide-fil de l'installation WEDM. Les éléments de système de serrage non utilisés doivent toujours être stockés à l'état nettoyé et sec. Utiliser à cet effet les produits nettoyants et les agents de conservation recommandés par EROWA.

**Recommandation****Produit nettoyant WIRASOL**

Traiter les dépôts importants sur les éléments de système de serrage avec du WIRASOL non dilué. Après nettoyage, rincer les éléments à l'eau et les sécher au moyen de chiffons.

Fournisseur :

Rathgeber GmbH  
Daimlerstr. 1-3  
D-73037 Göppingen

**Produit anticorrosif****BRANOTec ER-010734**

Pour l'entretien et la conservation des éléments du système de serrage. Emballage : boîte aérosol de 0,4 l.

**Produit anticorrosif****EROGREASE ER-001674**

Pour une lubrification durable des guidages, articulations et filetages sous eau. Emballage : boîte de 0,3 kg.

**Sicherheit, Garantie und Haftung**

**Der Hersteller**  
 EROWA AG  
 Knutwilerstrasse  
 CH-6233 Büron LU /  
 Switzerland  
 Tel. ++41 (0)41-935 11 11  
 Fax ++41 (0)41-935 12 13  
 e-mail: info@erowa.com  
 www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissstelle, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4.615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4.621,821	US 4.934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

**Security, guarantee and liability**

**Manufacturer**  
 EROWA AG  
 Knutwilerstrasse  
 6233 Büron LU /  
 Switzerland  
 Tel. +41 (0)41 935 11 11  
 Fax +41 (0)41 935 12 13  
 Email: info@erowa.com  
 www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.

Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

**Patents:**

These products are protected by one or more of the following patents (applications).



**Sécurité, garantie et responsabilité**

**Le fabricant**  
 EROWA AG  
 Knutwilerstrasse  
 CH-6233 Büron LU /  
 Suisse  
 Tél. ++41 (0)41-935 11 11  
 Fax ++41 (0)41-935 12 13  
 e-mail: info@erowa.com  
 www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Brevets :**

Ces produits sont protégés par les brevets (ou dépôts de brevet) suivants :

**Tochtergesellschaften Subsidiaries / Filiales**

**Deutschland**  
 EROWA System Technologien GmbH  
 Gewerbepark Schwadernmühle  
 Rossendorferstrasse 1  
 DE-90556 Cadolzburg b. Nbg.  
 Deutschland  
 Tel. 09103 7900-0  
 Fax 09103 7900-10  
 info@erowa.de  
 www.erowa.de

**Frankreich**  
 EROWA Distribution France Sàrl  
 PAE Les Glaisins  
 12, rue du Bulloz  
 FR-74940 Annecy-le-Vieux  
 France  
 Tel. 4 50 64 03 96  
 Fax 4 50 64 03 49  
 info@erowa.tm.fr  
 www.erowa.com

**Italien**  
 EROWA Tecnologie S.r.l.  
 Strada Statale 24 km 16,200  
 IT-10091 Alpignano (TO)  
 Italia  
 Tel. 011 9664873  
 Fax 011 9664875  
 info@erowa.it  
 www.erowa.com

**Italien**  
 EROWA Tecnologie S.r.l.  
 Via Leonardo Da Vinci n. 8  
 IT-31020 Villorba (TV)  
 Italia  
 Tel. 011 9664873  
 Fax -  
 info@erowa.it  
 www.erowa.com

**Spanien**  
 EROWA Technology Ibérica S.L.  
 c/ Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.  
 E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona  
 España  
 Tel. 093 265 51 77  
 Fax 093 244 03 14  
 erowa.iberica.info@erowa.com  
 www.erowa.com

**Skandinavien**  
 EROWA Technology Scandinavia A/S  
 Fasanvej 2  
 DK-5863 Ferritslev Fyn  
 Denmark  
 Tel. 65 98 26 00  
 Fax 65 98 26 06  
 info@erowa.com  
 www.erowa.com

**Osteuropa**  
 EROWA Technology Sp. z o.o.  
 Eastern Europe  
 ul. Spółdzielcza 37-39  
 55-080 Kąty Wrocławskie  
 Poland  
 Tel. 71 363 5650  
 Fax 71 363 4970  
 info@erowa.com.pl  
 www.erowa.com

**Indien**  
 EROWA Technology (India) Private Limited  
 No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building  
 Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,  
 Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)  
 India  
 Tel. 040 4013 3639  
 Fax 040 4013 3630  
 salesindia@erowa.com  
 www.erowa.com

**USA**  
 EROWA Technology, Inc.  
 North American Headquarters  
 2535 South Clearbrook Drive  
 Arlington Heights, IL 60005  
 USA  
 Tel. 847 290 0295  
 Fax 847 290 0298  
 e-mail: info@erowa.com  
 www.erowa.com

**China**  
 EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.  
 G/F, No. 24 Factory Building House  
 69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)  
 Shanghai 200233, PRC  
 China  
 Tel. 021 6485 5028  
 Fax 021 6485 0119  
 info@erowa.cn  
 www.erowa.cn

**Singapur**  
 EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.  
 CSE Global Building  
 No.2 Ubi View, #03-03  
 Singapore 408556  
 Singapore  
 Tel. 65 6547 4339  
 Fax 65 6547 4249  
 sales.singapore@erowa.com  
 www.erowa.com

**Japan**  
 EROWA Nippon Ltd.  
 Sasano Bldg.  
 2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku  
 105-0012 Tokyo  
 Japan  
 Tel. 03 3437 0331  
 Fax 03 3437 0353  
 info@erowa.co.jp  
 www.erowa.co.jp

