

UnoSet

UnoSet

UnoSet

DOC-036795-01

**Winkelspanneinheit für QuickChuck 50 Combi**


Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

**Angle clamping unit for QuickChuck 50 Combi**

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

**Unité à renvoi d'angle pour QuickChuck 50 Combi**

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service: voir annexe A.


**Verpackungsinhalt überprüfen**

1 x Winkelspanneinheit

1 x Drehstab

1 x Spannzapfen

**Check package contents**

1 x Angle clamping unit

1 x Lever


1 x Chucking spigot

**Vérifier l'intégralité de la livraison**

1 x Unité à renvoi d'angle

1 x Clé d'actionnement

1 x Tige de préhension


**Bezeichnung der Teile**



- A) Klemmschraube
- B) Anschluss für externe Spülung
- C) Gradeinteilung für Winkereinstellungen


**Description of parts**

- A) Clamping bolt
- B) Connection for external flushing
- C) Graduation for angle settings

**Désignation des éléments**

- A) Vis de blocage
- B) Orifice d'arrosage externe
- C) Dispositif de réglage de position angulaire en degrés





UnoSet

UnoSet

UnoSet

DOC-036795-01

**Technische Daten**

Material: rostbeständiger Stahl  
 Einzugskraft  
 QuickChuck 50 Combi:  
 Max. Zuladung:  
 Max. Werkstückgrösse:  
 Winkeleinrichtung:  
 Winkeleinheit:




**Technical data**

Material: rust-resistant steel  
 Clamping power  
 QuickChuck 50 Combi:  
 Max. loading:  
 Max. workpiece size:  
 Angle adjustment:  
 Angle encoder:

**Caractéristiques techniques**

Matériau : acier inoxydable  
 Force de préhension  
 QuickChuck 50 Combi :  
 Capacité de charge max. :  
 Max. dimension de pièce :  
 Réglage de position angulaire:  
 Unité d'angle:

4000 N  
 6 Kg  
 100 x 100 x 100  
 0° - 90°  
 1°

**Inbetriebnahme**


Spannzapfen montieren:

**Setting up**

Fit chucking spigot:

**Mise en service**


Montage de la tige de préhension




Der mitgelieferte Spannzapfen (D) muss so montiert werden, dass er beim Einschrauben in den Aussparungen (E) der Zentrierplatte (F) einrastet. Dies ergibt vier Möglichkeiten, um den Spannzapfen nach Bedarf zu montieren. (Siehe Bild 1 bis 3).

Fit the chucking spigot supplied (D) in such a way that when screwed in, it will lock into the recesses (E) of centering plate (F). This results in four possibilities of fitting the chucking spigot according to requirements (cf. diagrams 1-3).

Monter la tige de préhension (D), faisant partie de la livraison, de façon qu'elle vienne, lors du vissage, s'encliqueter dans les évidements (E) de la plaque de centrage (F). Les évidements permettent quatre possibilités de montage de la tige de préhension en fonction des besoins (voir figures 1 à 3).







UnoSet

UnoSet

UnoSet

DOC-036795-01

**HINWEIS**

Der Spannzapfen darf nicht verdreht montiert werden (siehe Bild 4).

**ADVICE**

Do not fit the chucking spigot in a diagonal situation (cf. diagram 4).


**INDICATION**

Veiller à ne pas monter la tige de préhension avec un décalage angulaire (voir figure 4).

Bei der Montage des Spannzapfens muss darauf geachtet werden, dass die Klinke (G) des Greifers oder Wechslers (Rundmagazin, Linearwechsler, Robot) in der Einfräsung (H) des Spannzapfens einrastet. Um diese Position zu erreichen kann man den Spannzapfen um die oben genannten 4 x 90° drehen.

When fitting the chucking spigot, make sure that the latch (G) of the gripper or changer (rotary magazine, linear changer, Robot) locks into the groove (H) of the chucking spigot. In order to achieve this position, turn the chucking spigot round the above-mentioned 4x90°.


Lors du montage de la tige de préhension, veiller à ce que le cliquet (G) de la pince ou du changeur (magasin circulaire, changeur linéaire, robot) vienne s'encliqueter dans la fraisure (H) de la tige de préhension. Pour atteindre cette position, on peut tourner la tige de préhension de 4 x 90°, comme mentionné ci-dessus.



M10 Schraube mit 35 Nm anziehen.

Tighten M10 bolt to 35 Nm.


Serrer la vis M10 à 35 Nm.




Durch den beweglichen Teil werden allfällige Axialfehler des M10 Gewindes eliminiert.

The movable part will eliminated potential axial deviations of the M10 thread.

L'élément mobile permet de compenser les erreurs axiales éventuelles, dues au filetage M10.





## UnoSet

## UnoSet

## UnoSet

**Bedienung**

Die Winkelspanneinheit für QuickChuck 50 Combi kann auf EDM-Anlagen verwendet werden, um seitliche Konturen in bestimmten Winkeln in Werkstücke einzubringen. Auf WEDM-Anlagen können Werkstücke aufgenommen werden, welche konisch geschnitten werden müssen.

**Operation**

The angle clamping unit for QuickChuck 50 Combi can be used on EDM centers to introduce lateral contours at certain angles into workpieces. On WEDM center, workpieces can be accommodated which have to be cut conically.

**Conduite**

L'unité à renvoi d'angle pour QuickChuck 50 Combi s'utilise sur les installations EDM (usinage par étincelage) pour la réalisation de profils latéraux à des angles donnés sur des pièces. Sur les installations WEDM (étincelage par fil), il est possible de serrer des pièces sur lesquelles une coupe conique doit être exécutée.

**Einstellungen**

- Winkelspanneinheit in ITS Spannutter einspannen.
- Elektrode oder Werkstück in QuickChuck 50 Combi einspannen.
- Seitliche Klemmschraube (A) lösen.
- Mit Hilfe der Gradeinteilung gewünschten Winkel einstellen.
- Seitliche Klemmschraube (A) mit **max. 20 Nm** festziehen.

**Settings**

- Clamp angle clamping unit into the ITS chuck.
- Clamp electrode or workpiece into the QuickChuck 50 Combi.
- Loosen lateral clamping bolt (A).
- Use the graduation to set the desired angle.
- Tighten lateral clamping bolt (A) to **max. 20 Nm**.

**Réglages**

- Serrer l'unité à renvoi d'angle dans le mandrin ITS.
- Serrer l'électrode ou la pièce dans le mandrin QuickChuck 50 Combi.
- Desserrer la vis de blocage (A) latérale.
- Régler à l'angle désiré au moyen du dispositif de réglage de position angulaire gradué en degrés.
- Serrer la vis de blocage (A) latérale à **max. 20 Nm**.

**HINWEIS**



Flächen (I) nicht fetten!  
Gleitfahr bei Anziehen der Klemmschraube (A).

**ADVICE**

Do not grease surfaces (I)!  
Danger of slipping when tightening clamping bolt (A).

**INDICATION**

Ne pas graisser les surfaces (I)!  
Danger de glissement lors de serrage de la vis (A).

**Ersatzteile**

Die Winkelspanneinheit ist nur als Ganzes lieferbar und kann bei Ihrem EROWA Fachhändler bezogen werden.


**Spare parts**

The angle clamping unit is only available as a unit and can be purchased from your EROWA dealer.

**Pièces de rechange**

L'unité à renvoi d'angle n'est disponible que sous forme d'ensemble complet. Il est disponible chez votre agent EROWA.









Clamping elements for fixtures



Fixtures for adapters



Adapters for interfaces



Interfaces to machine table



**Material**

Die Teile des EROWA Spannsystems sind grösstenteils aus gehärtetem und rostbeständigem Stahl gefertigt. Um die Rostbeständigkeit beim Einsatz auf Drahterodieranlagen zu erhalten, ist es erforderlich, dass die folgenden Wartungs- und Pflegehinweise eingehalten werden.

Wegen des Stromflusses ist auf eine feste Verbindung der Leisten und Werkstückträger untereinander zu achten. Ebenfalls ist eine feste Verbindung zu den Maschinenbasen erforderlich. Diese kann durch entsprechende Verbindungskabel hergestellt werden. Beachten Sie die Angaben des Maschinenherstellers.

Dem Leitwert des Wassers ist besondere Beachtung zu schenken. Ein falscher Leitwert beeinflusst nicht nur die Schnittleistung Ihrer WEDM-Anlage, sondern verringert auch die Korrosionsbeständigkeit des Spannsystems. Ein Leitwert zwischen 5 und 20µS ist anzustreben. Der pH-Wert des Dielektrikums darf 5,5 nicht unterschreiten. Der Idealwert von 7 ist anzustreben. Beachten Sie auch die Angaben des Maschinenherstellers.

Um die Korrosionsbeständigkeit und die Funktion des Spannsystems zu erhalten, ist es erforderlich, dass alle Elemente des Spannsystems wöchentlich von Erodierrückständen befreit werden.

Bei Verwendung des Spannsystems im Mehrschichtbetrieb sind die Reinigungs- und Pflegearbeiten den Wartungsintervallen für Drahtführungen der WEDM-Anlage anzupassen.

Lagern Sie nicht benutzte Teile des Spannsystems immer gereinigt, trocken und konserviert. Verwenden Sie die von EROWA empfohlenen Reiniger und Konservierungsmittel.

**Empfehlung****Reiniger WIRASOL**

Starke Ablagerung auf Systemteilen mit unverdünntem WIRASOL behandeln. Nach der Reinigung Teile mit Wasser abspülen und mit Lappen trocken reiben.

Bezugsquelle:

Rathgeber GmbH  
Daimlerstr. 1-3  
D-73037 Göppingen

**Korrosionsschutz  
BRANOTec ER-010734**

Zur Pflege und Konservierung der Systemteile-Verpackung: Spraydose 0,4l.

**Korrosionsschutz  
EROGREASE ER-001674**

Für dauerhafte Schmierung der Führungen, Gelenke und Gewinde im Wasserbad. Verpackung: Büchse à 0,3 kg.

**Materials**

Most of the components of the EROWA tooling system are made of hardened and corrosion-resistant steel. In order to preserve their corrosion resistance when used on WEDM centers, it is imperative that the following maintenance instructions be complied with.

On account of current conduction, ensure that the rails and workpiece carriers are firmly attached to each other. Firm contact with the machine table is also necessary; this can be guaranteed by means of suitable connection cables. Follow the machine manufacturer's instructions.

Particular attention must be paid to water conductance. Faulty conductance does not only have an impact on the cutting performance of your WEDM center but also impairs the corrosion resistance of the tooling system. Ensure that conductance is between 5 and 20µS. The pH value of the dielectric must not be below 5.5; the ideal value to achieve is 7. Again, follow the machine manufacturer's instructions.

To preserve the tooling system's working order and corrosion resistance, it is imperative to free all the elements of the tooling system from electric discharge residue once a week. When the tooling system is used in multiple-shift operation, cleaning and maintenance work must be adjusted to the maintenance intervals of the WEDM center's wire guide system.

Always clean, dry and conserve tooling system components before storage. Use the cleaning conserving agents recommended by EROWA.

**Recommendation****WIRASOL cleaning agent**

Treat strong deposits on system components with undiluted WIRASOL. When you have cleaned them, rinse the parts in water and rub dry with a soft cloth.

Available from:

Rathgeber GmbH  
Daimlerstr. 1-3  
D-73037 Göppingen/Germany

**Anti-corrosive  
BRANOTec ER-010734**

For the maintenance and conservation of system components: spray can, 0.4 l.

**Anti-corrosive  
EROGREASE ER-001674**

For the durable lubrication of submersed guides, joints and threads. Packaging: can, 0.3 kg.

**Matériaux**

Les éléments du système de serrage EROWA sont en grande partie réalisés en acier inoxydable trempé. Pour maintenir leurs caractéristiques de résistance à la rouille en utilisation d'installations d'enfonçage par étincelage, il est indispensable d'appliquer les directives de maintenance suivantes.

En raison de la conduction de courant, il convient de veiller à une liaison efficace entre les barres et les supports de pièce, ainsi qu'avec les bases de machine. Cette liaison peut être réalisée au moyen d'un câble de jonction approprié. Se référer à cet effet aux indications données par le constructeur de la machine.

Il convient de veiller tout particulièrement à la conductance de l'eau. Une conductance inappropriée agit d'une part sur la capacité de coupe de l'installation de découpage par étincelage (WEDM) et diminue d'autre part la résistance à la corrosion du système de serrage. Une conductance comprise entre 5 et 20µS est recommandée. Le pH du fluide diélectrique ne doit pas être inférieure à 5,5, une valeur de 7 étant recommandée. Se référer à cet effet aux indications données par le constructeur de la machine.

Pour maintenir les caractéristiques de résistance à la corrosion et de fonctionnement du système de serrage, il est indispensable d'éliminer une fois par semaine les résidus d'étincelage sur tous les éléments du système. En cas d'utilisation du système de serrage en exploitation multiposte, il convient d'adapter les interventions de maintenance et de soins à la périodicité des interventions de maintenance préventive du guide-fil de l'installation WEDM. Les éléments de système de serrage non utilisés doivent toujours être stockés à l'état nettoyé et sec. Utiliser à cet effet les produits nettoyants et les agents de conservation recommandés par EROWA.

**Recommandation****Produit nettoyant WIRASOL**

Traiter les dépôts importants sur les éléments de système de serrage avec du WIRASOL non dilué. Après nettoyage, rincer les éléments à l'eau et les sécher au moyen de chiffons.

Fournisseur :

Rathgeber GmbH  
Daimlerstr. 1-3  
D-73037 Göppingen

**Produit anticorrosif  
BRANOTec ER-010734**

Pour l'entretien et la conservation des éléments du système de serrage. Emballage : boîte aérosol de 0,4 l.

**Produit anticorrosif  
EROGREASE ER-001674**

Pour une lubrification durable des guidages, articulations et filetages sous eau. Emballage : boîte de 0,3 kg.



**Sicherheit, Garantie und Haftung**

**Der Hersteller**  
 EROWA AG  
 Knutwilerstrasse  
 CH-6233 Büron LU /  
 Switzerland  
 Tel. ++41 (0)41-935 11 11  
 Fax ++41 (0)41-935 12 13  
 e-mail: info@erowa.com  
 www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4.615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4.621,821	US 4.934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

**Security, guarantee and liability**

**Manufacturer**  
 EROWA AG  
 Knutwilerstrasse  
 6233 Büron LU /  
 Switzerland  
 Tel. +41 (0)41 935 11 11  
 Fax +41 (0)41 935 12 13  
 Email: info@erowa.com  
 www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.

Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

**Patents:**

These products are protected by one or more of the following patents (applications).



**Sécurité, garantie et responsabilité**

**Le fabricant**  
 EROWA AG  
 Knutwilerstrasse  
 CH-6233 Büron LU /  
 Suisse  
 Tél. ++41 (0)41-935 11 11  
 Fax ++41 (0)41-935 12 13  
 e-mail: info@erowa.com  
 www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Brevets :**

Ces produits sont protégés par les brevets (ou dépôts de brevet) suivants :

**Tochtergesellschaften Subsidiaries / Filiales**

**Deutschland**  
 EROWA System Technologien GmbH  
 Gewerbepark Schwadernmühle  
 Rossendorferstrasse 1  
 DE-90556 Cadolzburg b. Nbg.  
 Deutschland  
 Tel. 09103 7900-0  
 Fax 09103 7900-10  
 info@erowa.de  
 www.erowa.de

**Frankreich**  
 EROWA Distribution France Sàrl  
 PAE Les Glaisins  
 12, rue du Bulloz  
 FR-74940 Annecy-le-Vieux  
 France  
 Tel. 4 50 64 03 96  
 Fax 4 50 64 03 49  
 info@erowa.tm.fr  
 www.erowa.com

**Italien**  
 EROWA Tecnologie S.r.l.  
 Strada Statale 24 km 16,200  
 IT-10091 Alpignano (TO)  
 Italia  
 Tel. 011 9664873  
 Fax 011 9664875  
 info@erowa.it  
 www.erowa.com

**Italien**  
 EROWA Tecnologie S.r.l.  
 Via Leonardo Da Vinci n. 8  
 IT-31020 Villorba (TV)  
 Italia  
 Tel. 011 9664873  
 Fax -  
 info@erowa.it  
 www.erowa.com

**Spanien**  
 EROWA Technology Ibérica S.L.  
 c/ Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.  
 E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona  
 España  
 Tel. 093 265 51 77  
 Fax 093 244 03 14  
 erowa.iberica.info@erowa.com  
 www.erowa.com

**Skandinavien**  
 EROWA Technology Scandinavia A/S  
 Fasanvej 2  
 DK-5863 Ferritslev Fyn  
 Denmark  
 Tel. 65 98 26 00  
 Fax 65 98 26 06  
 info@erowa.com  
 www.erowa.com

**Osteuropa**  
 EROWA Technology Sp. z o.o.  
 Eastern Europe  
 ul. Spółdzielcza 37-39  
 55-080 Kąty Wrocławskie  
 Poland  
 Tel. 71 363 5650  
 Fax 71 363 4970  
 info@erowa.com.pl  
 www.erowa.com

**Indien**  
 EROWA Technology (India) Private Limited  
 No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building  
 Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,  
 Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)  
 India  
 Tel. 040 4013 3639  
 Fax 040 4013 3630  
 salesindia@erowa.com  
 www.erowa.com

**USA**  
 EROWA Technology, Inc.  
 North American Headquarters  
 2535 South Clearbrook Drive  
 Arlington Heights, IL 60005  
 USA  
 Tel. 847 290 0295  
 Fax 847 290 0298  
 e-mail: info@erowa.com  
 www.erowa.com

**China**  
 EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.  
 G/F, No. 24 Factory Building House  
 69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)  
 Shanghai 200233, PRC  
 China  
 Tel. 021 6485 5028  
 Fax 021 6485 0119  
 info@erowa.cn  
 www.erowa.cn

**Singapur**  
 EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.  
 CSE Global Building  
 No.2 Ubi View, #03-03  
 Singapore 408556  
 Singapore  
 Tel. 65 6547 4339  
 Fax 65 6547 4249  
 sales.singapore@erowa.com  
 www.erowa.com

**Japan**  
 EROWA Nippon Ltd.  
 Sasano Bldg.  
 2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku  
 105-0012 Tokyo  
 Japan  
 Tel. 03 3437 0331  
 Fax 03 3437 0353  
 info@erowa.co.jp  
 www.erowa.co.jp

