

MTS

MTS

MTS

MTS Luftkupplung**MTS air coupling****Accouplement pneumatique MTS**

Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.

Verpackungsinhalt überprüfen

1 x Ventilplatte


Check package contents

1 x Valve plate

Vérifier l'intégralité de la livraison

1 x Ventil Airdock (ER-032215)

1 x Airdock valve (ER-032215)



1 x Unité d'alimentation pneumatique de valves (ER-032215)

2 x Zylinderstift ø 4 h6 x 12

2 x Straight pin ø 4 h6 x 12



2 x Goupille cylindrique ø 4 h6 x 12




2 x Zylinderschraube M4 x 8

2 x Socket head bolt M4 x 8

2 x Vis à tête cylindrique M4 x 8

**Technische Daten**A) Ventilplatte
B) Ventil Airdock**Technical data**A) Valve plate
B) Airdock valve**Caractéristiques technique**A) Embase pour valves
B) Unité d'alimentation pneumatique de valves
C) Goupille cylindrique ø 4 h6 x 12



MTS

MTS

MTS

Inbetriebnahme**Anwendung:**

Die MTS Luftkupplung dient als pneumatische Schnittstelle zwischen MTS Basisplatten und MTS Paletten.

MTS Basisplatte und MTS Paletten nach untenstehender Zeichnung bearbeiten.

- A) Ventilplatte
- D) MTS Luftkupplung Palette (Option ER-034822)
- E) MTS Basisplatte
- F) MTS Palette

Setting up**Application:**

The MTS air coupling serves as a pneumatic interface between MTS base plates and MTS pallets.

Produce MTS Base plate according to the diagram below.


- A) Valve plate
- D) MTS pallet air coupling (option ER-034822)
- E) MTS Base plate
- F) MTS Pallete

Mise en service**Utilisation :**

L'accouplement pneumatique MTS sert d'interface pneumatique entre les plaques de base MTS et les palettes MTS.

Fabriquer la plaque de base MTS selon le dessin ci-dessous.


- A) Plaque de vanne
- D) Accouplement pneumatique palette MTS (ER-034822 en option)
- E) Plaque de base MTS
- F) Pallete MTS




Bohrbild für Ventilplatte:

Borhole pattern for valve plate:

Configuration de perçage pour embase pour valves :





MTS

MTS

MTS

Montage

(Bild 1)

Ventil Airdock (B) in Ventilplatte (A) stecken. Ventilplatte lose mit Schrauben M4 x 8 auf der Basisplatte montieren.

Assembly


(Diagram 1)

Insert Airdock valve (B) into valve plate (A). Loosely attach valve plate to base plate with M4 x 8 bolts.

Montage

(figure 1)

Enficher l'unité d'alimentation pneumatique de valves (B) dans l'embase pour valves (A). Monter l'embase pour valves sur la plaque de base avec les vis M4 x 8 sans les serrer.



(Bild 2)


Zylinderstifte (C) montieren und Schrauben M4 x 8 mit 5 Nm anziehen.

(Diagram 2)

Fit straight pins (C) and tighten M4 x 8 bolts to 5 Nm.

(figure 2)

Monter les goupilles cylindriques (C) et serrer les vis M4 x 8 à 5 Nm.

**Hinweis:**

Wenn das Ventil **ohne eingesetzte Palette mit Luftkupplung** (Option ER-034822) unter Druck gesetzt wird, ist ein geringer Luftstrom spürbar.

Note:

When the valve is put under pressure **without the plate having been changed** (option ER-034822), a low air flow is traceable.

Note :

Lorsque la valve est mise sous pression **sans palette remplacée avec un accouplement pneumatique** (option ER-034822), on sent qu'un faible courant d'air s'écoule.

(Bild 3)

MTS Luftkupplung Palette (Option ER-034822) in MTS Palette schrauben.

Das Gewinde muss abgedichtet werden.

(Diagram 3)

Screw MTS pallet air coupling (option ER-034822) into MTS pallet.


The thread must be sealed.

(figure 3)

Visser l'accouplement pneumatique palette MTS (ER-034822 en option) dans la palette MTS. Le filetage doit être rendu étanche.

Clamp MTS pallet on MTS Base plate. Check tightness and working order of the MTS air coupling.

Serrer la palette MTS sur la plaque de base MTS. Contrôler l'étanchéité et le fonctionnement de l'accouplement pneumatique MTS.

**Instandhaltung, Wartung**

- Bei Verschmutzung reinigen.
- Ventil auf Funktion prüfen. Falls nötig Ventil AirDock ER-032215 ersetzen.
- Quadring ER-028466 optisch prüfen. Bei Beschädigung ersetzen.

Maintenance

- Clean if soiled.
- Check valve function. If necessary replace AirDock ER-032215 valve.
- Carry out visual inspection of Quadring ER-028466. Replace if damaged.

Maintenance

- Nettoyer en cas d'encaissement.
- Vérifier le fonctionnement de la valve. Au besoin, remplacer l'unité d'alimentation pneumatique des valves (AirDock) ER-032215.
- Vérifier visuellement le joint à quatre lobes ER-028466. Le remplacer s'il est endommagé.

Optionen


ER-034822
MTS Luftkupplung Palette
(inklusive ER-028466)


Options

ER-034822
MTS pallet air coupling
(including ER-028466)

Options

ER-034822
Accouplement pneumatique palette MTS (compris ER-028466)





MTS

MTS

MTS

ErsatzteileER-032215
Ventil AirDock**Spare parts**ER-032215
Valve AirDock**Pièces de rechange**ER-032215
Vanne AirDockER-028466
QuadringER-028466
Square ringER-028466
Joint à quatre lobesBeziehen Sie Ersatzteile bei Ih-
rem EROWA Fachhändler.Order the spare parts from your
specialized EROWA dealer.Commandez les pièces de
rechange chez votre agent
EROWA.**Technischer Support**Für Fragen zu dieser Betriebs-
anleitung kontaktieren Sie bitte:
info@erowa.com.**Technical support**For technical support about this
operating instruction, please
contact: info@erowa.com.**Support technique**Pour support technique à ce
instruction de service veuillez
prendre contact : info@erowa.com.

Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften
Subsidiaries / Filiales**

Deutschland
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-09056 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Frankreich
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaïsins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Italien
EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-31020 Villorba (TV)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Spanien
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Skandinavien
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com

Osteuropa
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Katowice Wroclawskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Indien
EROWA Technology (India) Private Limited
No. 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

Singapur
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No 2 Ubi View, #03-03
Singapore 408556
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sasano Bldg.
2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

