

**Spannfutter PM85 Multi**


Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

**Chuck PM85 Multi**

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

**Mandrin PM85 Multi**

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.

**Verpackungsinhalt überprüfen**


1 x Spannfutter PM85 Multi

**Check package contents**

1 x Chuck PM85 Multi

**Vérifier l'intégralité de la livraison**


1 x Mandrin PM85 Multi



1 x Positionierring

1 x Positioning ring

1 x Bague de positionnement

8 x Zylinderschraube Innen-  
sechskant M6 x 148 x Hexagon socket head bolt  
M6 x 148 x Vis à tête cylindrique à six  
pans creux M6 x 148 x Zylinderschraube Innen-  
sechskant M10 x 558 x Hexagon socket head bolt  
M10 x 558 x Vis à tête cylindrique à six  
pans creux M10 x 55

8 x Spannscheibe M6

8 x Spring washer M6

8 x Rondelle de friction M6



8 x Spannscheibe M10

8 x Spring washer M10

8 x Rondelle de friction M10



1 x O-Ring ø 84 x 2

1 x O-Ring ø 84 x 2

1 x Joint torique ø 84 x 2



1 x O-Ring ø 138 x 2

1 x O-Ring ø 138 x 2

1 x Joint torique ø 138 x 2

**Anwendung** (bestimmungsge-  
mäße Verwendung)

Das Spannfutter PM85 Multi dient zur Aufnahme von Paletten PM85 Multi, (ER-049025, Option).

**Application** (intended purpose)

The chuck PM85 Multi serves to accommodate pallets PM85 Multi, (ER-049025, option).

**Utilisation** (conformément à sa  
destination)

Le mandrin PM85 Multi sert au serrage de palettes PM85 Multi, (ER-049025, en option).



ER-049025

**Symbolerklärung****Explanation of the symbols****Description des symboles utilisés**

Das EROWA Produkt wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt. Dennoch gehen von Maschinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen. Um dem mit dem EROWA Produkt arbeitenden Personal ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise gegeben. Nur wenn diese beachtet werden, ist hinreichende Sicherheit beim Umgang mit dem EROWA Produkt gewährleistet. Bestimmte Textstellen sind besonders hervorgehoben. Die so gekennzeichneten Stellen haben folgende Bedeutung:

The EROWA Product has been manufactured according to the generally recognized rules of technology and the state of the art of science and technology. Even so, machines involve risks which cannot be avoided by means of design and construction. In order to provide personnel working with the EROWA Product with adequate safety, additional precautions are provided. Adequate safety at work with the EROWA Product can only be ensured if these precautions are being followed. Certain passages have been marked in a particular way. The passages marked in this manner have the following meaning:

Le Produit EROWA a été conçu en fonction des règles techniques généralement admises et de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il n'en reste pas moins que toute machine présente nécessairement des risques qui ne peuvent pas être entièrement éliminés par la seule approche conceptuelle. D'où la prescription de consignes de sécurité spécifiques pour assurer une sécurité maximale au personnel travaillant sur le Produit EROWA. Seule l'observation de ces consignes de sécurité permet d'assurer une sécurité suffisante aux personnes dans leurs rapports avec le Produit EROWA. Certains passages ont été mis en évidence. Ils ont les significations suivantes :

<b>GEFAHR</b>	<b>DANGER</b>	<b>DANGER</b>
Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren, irreversiblen Körperverletzungen oder zum Tod führt.	Highlights an immediate threat of danger that will cause serious, irreversible physical injury or death.	Signale un danger qui vous menace directement et qui provoque de graves blessures corporelles ou la mort.
<b>WARNUNG</b>	<b>WARNING</b>	<b>AVERTISSEMENT</b>
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen führen können.	Highlights a possible dangerous situation that could cause serious physical injury.	Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer de graves blessures corporelles.
<b>VORSICHT</b>	<b>CAUTION</b>	<b>ATTENTION</b>
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen könnte.	Highlights a possible dangerous situation that could cause minor physical injury.	Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures corporelles légères.
<b>HINWEIS</b>	<b>ADVICE</b>	<b>INDICATION</b>
Steht für eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.	Highlights a possible harmful situation in which the product or an object in the vicinity could be damaged.	Signale une situation potentiellement néfaste dans laquelle le produit ou un objet placé à proximité de lui risque d'être endommagé.
<b>WICHTIG</b>	<b>IMPORTANT</b>	<b>IMPORTANT</b>
Steht für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.	Highlights information on usage and other useful information.	Signale des consignes d'utilisation et d'autres informations utiles.

## Schutzeinrichtungen

## Protection devices

## Dispositifs de protection

 <b>GEFAHR</b>	 <b>DANGER</b>	 <b>DANGER</b>
<p>Unvorhersehbare Fehlfunktionen oder fehlerhaftes Material des Produkts (wegfliegen von Teilen), können zu schweren und irreversiblen Körperverletzungen führen.</p> <p>Die vorhandenen Schutzeinrichtungen sind gemäss der Betriebsanleitung (Werkzeugmaschine) korrekt und konsequent anzuwenden.</p>	<p>Unforeseeable malfunctions or faulty material of the product (parts being thrown out) can cause severe and irreversible injury.</p> <p>The existing protection devices must be used properly and consistently according to the operating instructions (machine tool).</p>	<p>Des dysfonctionnements imprévisibles ou un matériau défectueux dans le produit (pièces qui s'échappent) peuvent entraîner des blessures corporelles lourdes et irrémédiables.</p> <p>Les dispositifs de protection existants doivent donc être utilisés systématiquement et conformément aux instructions de service (de la machine-outil).</p>

## Persönliche Schutzausrüstung

## Personal protective equipment

## Équipement de protection individuelle

 <b>WARNUNG</b>	 <b>WARNING</b>	 <b>AVERTISSEMENT</b>
<p>Unsachgemäße Bedienung, fehlerhafte Manipulation oder fehlerhaftes Material (herunterfallen von Teilen, Lärm) können zu schweren Körperverletzungen führen.</p> <p>Der Bediener ist aufgefordert die vorhandene, persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzschuhe und Gehörschutz) korrekt zu tragen.</p>	<p>Improper operation, erroneous manipulation or faulty material (falling parts, noise) can lead to serious personal injury.</p> <p>The operator is requested to properly wear the existing personal protective equipment (e.g., goggles, protective shoes, and hearing protection).</p>	<p>Toute utilisation non conforme, manipulation erronée ou matériau défectueux (chutes de pièces, bruit) peut entraîner de lourdes blessures corporelles.</p> <p>L'opérateur est prié de porter correctement les équipements de protection individuelle existants (lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, protection auditive, etc.).</p>

**HINWEIS****ADVICE****INDICATION**

Die Auswahl und die Prüfung über den Einsatz der einzelnen Schutzausrüstungsgegenstände hat durch den Betreiber zu erfolgen.

The operating company is responsible for the selection and verification of use of the individual protection equipment.

L'exploitant est responsable de la sélection et du contrôle des différents équipements de protection individuelle.

## Arbeiten mit Druckluft


## Working with compressed air

## Travailler avec de l'air comprimé


 <b>WARNUNG</b>	 <b>WARNING</b>	 <b>AVERTISSEMENT</b>
<p>Maximaler Reinigungsdruck beachten.</p> <p>Zu starkes Abblasen mit der Druckluft vermeiden. (Gefährdung durch versprühen von Flüssigkeit und wegfliegenden Spänen, etc.)</p> <p>Gegen Augenverletzungen gut sitzende Schutzbrille sowie Gehörschutz tragen (auch Drittpersonen).</p> <p>Müssen Teile beim Abblasen in der Hand gehalten werden, sind geeignete Handschuhe zu tragen.</p>	<p>Be sure to observe the maximum cleaning pressure.</p> <p>Avoid excessive blowing with compressed air. (Risk of spraying liquid and projection of chips, etc.)</p> <p>To avoid eye injuries, wear properly fitting safety glasses, and wear hearing protection (including third parties).</p> <p>If you must hold any parts in your hand while blowing them off, wear suitable gloves.</p>	<p>Observer la pression de nettoyage maximale.</p> <p>Éviter un nettoyage par soufflage à trop forte pression. (risque de pulvérisation de liquides et de projection de copeaux, etc.)</p> <p>Porter des lunettes de sécurité bien ajuster pour éviter toute blessure des yeux, ainsi qu'une protection auditive (tierces personnes également).</p> <p>Si le nettoyage exige de tenir des pièces à la main, porter des gants appropriés.</p>

**Bezeichnung der Teile****Description of parts****Désignation des éléments**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1) Spannfutter PM85 Multi                         | 1) Chuck PM85 Multi                            | 1) Mandrin PM85 Multi                         |
| 2) Montagering                                    | 2) Assembling ring                             | 2) Bague de montage                           |
| 3) Bohrung für Befestigungsschraube M10 x 55 (8x) | 3) Borehole for M10 x 55 attachment bolts (8x) | 3) Perçage pour vis de fixation M10 x 55 (8x) |
| 4) Abdichtung                                     | 4) Seal  | 4) Garniture d'étanchéité                     |
| 5) Referenzseite                                  | 5) Reference side                              | 5) Face de référence                          |

**Bezeichnung der Teile****Description of parts****Désignation des éléments**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 6) Positionierring                                    | 6) Positioning ring                              | 6) Bague de positionnement                      |
| 7) Zentrierprismen                                    | 7) Centering prisms                              | 7) Prismes de centrage                          |
| 8) Z-Auflage  | 8) Z-support                                     | 8) Appui Z                                      |
| 9) Bohrungen für Spannfutter Überwachung              | 9) Boreholes for chuck monitoring                | 9) Perçages pour surveillance de mandrin        |
| 10) Bohrungen für Befestigungsschrauben M6 x 14 (8 x) | 10) Boreholes for M6 x 14 attachment bolts (8 x) | 10) Perçages pour vis de fixation M6 x 14 (8 x) |
| 11) Durchgangsbohrung ø 57                            | 11) Through borehole ø 57                        | 11) Perçage traversant ø 57                     |
| 12) Aussparung für Ausrichtflansch                    | 12) Groove for alignment flange                  | 12) Evidement pour flasque de positionnement    |

**Technische Daten****Technical data****Caractéristiques techniques**

Repetiergenauigkeit: Indexierung:	Repeatability: Indexing:	Répétabilité : Indexation :	0.002 mm 4 x 90°
Spannkraft: Gespannt: drucklos Druckluft (trocken):	Clamping power: Clamped: depressurized Air pressure (dry):	Force de serrage : Serrage par dépressurisation Pression pneumatique (sec) :	9000 N min. 6 bar
Material: Stahl gehärtet	Material: Hardened steel	Matériau : acier trempé	

Durchgangsbohrung:

Through borehole

Perçage traversant :

ø 57 mm

**Technische Daten**



- 3) Bohrungen für Befestigungsschrauben M10 x 55 (8 x)
- 5) Referenzseite
- 13) Anspeisbohrung für Spannfutter Öffnen / Schliessen
- 14) Anspeis-Ringnute ø 60 / ø 67 für Spannfutter Überwachung

**Technical data**

- 3) Borehole for M10 x 55 attachment bolts (8 x)
- 5) Reference side
- 13) Feed borehole for opening/closing chuck
- 14) Feed ring groove, ø 60 / ø 67 for chuck monitoring

**Caractéristiques techniques**

- 3) Perçage pour vis de fixation M10 x 55 (8 x)
- 5) Face de référence
- 13) Perçage d'alimentation pneumatique pour ouverture/fermeture du mandrin
- 14) Gorge circulaire d'alimentation ø 60 / ø 67 pour surveillance de mandrin

**Bedienung**

Das Spannfutter kann auf folgende Arten mit der Pneumatik bedient werden:

- Maschinensteuerung (kundenspezifische Lösung).
- Manuelle Steuereinheit ER-008988 (Option).
- Elektropneumatische Steuereinheit mit Drucküberwachung ER-070445 (Option).

**Operation**



The chuck can be operated pneumatically in the following ways:

- Machine control (customized solution).
- Manual control unit ER-008988 (option).
- Electropneumatic control unit with pressure monitor ER-070445 (option).

**Conduite**

Les différents modes de conduite du mandrin avec le circuit pneumatique sont les suivants:

- Commande de la machine solution spécifique au client).
- Unité de commande manuelle ER-008988 (en option).
- Unité de commande électropneumatique avec surveillance de la pression ER-070445 (en option).

**HINWEIS**

Die Ansteuerung des Spannfutters erfolgt von unten durch die Grundplatte.

**ADVICE**

The chuck is controlled from below, through the base plate.

**INDICATION**

La commande du mandrin se fait par en bas à travers la plaque de base.

**Inbetriebnahme**


Montagefläche für Spannfutter PM85 Multi vorbereiten gemäss Beispiel Bild A.

**Setting up**

Prepare fitting surface for chuck PM85 Multi according to diagram A.

**Mise en service**

Préparer la surface de montage du mandrin PM85 Multi selon l'exemple figure A.



Referenzseite vom Spannfutter

Reference side of the chuck

Côté de référence du mandrin

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 15) Die Bohrung $\varnothing$ 5 für Spannfutter Öffnen / Schliessen muss auf der Position 0 und 56,5 mm liegen.            | 15) The $\varnothing$ 5 borehole to open /close the chuck must be positioned on 0 and 56,5 mm.                            | 15) Le perçage $\varnothing$ 5 pour l'ouverture et la fermeture du mandrin doit se trouver sur le position 0 et 56,5 mm.                          |
| 16) Optional: Die Bohrung max. $\varnothing$ 4 für Spannfutter Überwachung muss auf dem Teilkreis $\varnothing$ 67 liegen. | 16) Optional: The max. $\varnothing$ 4 borehole for chuck monitoring must be positioned on feed segment $\varnothing$ 67. | 16) Optional: Le perçage max. $\varnothing$ 4 pour mandrin surveillance doit se trouver sur le cercle de référence des entraxes $\varnothing$ 67. |

Positionierring (6) vorsichtig auf der Montagefläche plazieren. Aussparung (12) muss auf der Referenzseite des Spannfutters liegen. Positionierring mit acht M6 x 14 Schrauben (18) und acht Spanscheiben (17) befestigen. Schrauben nur leicht anziehen.


(Bild B)

Carefully place positioning ring (6) on the assembly surface. Recess (12) must be situated on the reference side of the chuck. Attach positioning ring with eight M6 x 14 bolts (18) and eight spring washers (17). Tighten bolts only slightly.

(Diagram B)

Placer soigneusement la bague de positionnement (6) sur la surface de montage, l'évidement (12) devant se trouver sur la face de référence du mandrin. Fixer la bague de positionnement par huit vis M6 x 14 (18) et huit rondelles de friction (17). Ne serrer les vis que légèrement.

(figure B)



#### Positionierring auf Pressen ausrichten:

(Bild C)

Um den Positionierring in Pressen auszurichten, wird in den meisten Fällen ein kundenspezifisches Ausrichtset benötigt. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre EROWA Vertretung.

#### Chuck alignment on presses:

(Diagram C)

In most cases, the alignment of the positioning ring in presses requires a customized alignment set. Please contact your EROWA dealer for more detailed information.

#### Positionnement du mandrin sur des presses :

(figure C)

Le positionnement du mandrin dans des presses nécessite dans la majorité des cas un jeu de positionnement spécifique à la machine du client. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant EROWA.

#### HINWEIS


Eine genaue Beschreibung, wie Sie das Spannfutter PM85 Multi fachgerecht ausrichten, finden Sie in der Betriebsanleitung des Ausrichtsets.

#### ADVICE

An exact description of how to align the Chuck PM85 Multi will be found in the alignment set instruction manual.

#### INDICATION

Les instructions de service du jeu de positionnement donnent une description détaillée de la procédure à suivre pour positionner correctement le mandrin PM85 Multi.



**HINWEIS**


Die Befestigungsschrauben 8 x M6 (18) müssen nach dem Ausrichten des Positionierringes mit 14 Nm festgezogen sein.  
(Bild D)

**ADVICE**

After the positioning ring has been aligned, tighten the eight M6 attachment bolts (18) to 14 Nm.  
(Diagram D)

**INDICATION**


Après alignement de la bague de positionnement, serrer les vis de fixation 8 x M6 (18) à 14 Nm.  
(figure D)



O-Ring ø 84 x 2 (19) und ø 138 x 2 (20) leicht einfetten und in die Nuten (21, 22) im Gehäuse legen.  
(Bild E)

Slightly grease O-ring ø 84 x 2 (19) and ø 138 x 2 (20) and place it into the grooves (21, 22) of the casing.  
(Diagram E)

Graisser légèrement le joint torique ø 84 x 2 (19) et ø 138 x 2 (20) et l'insérer dans les rainures (21, 22) au corps.  
(figure E)



Spannfutter vorsichtig auf der Montagefläche plazieren. Acht Schrauben M10 x 55 (23) mit Spannscheiben (24) einschrauben und festziehen mit 70 Nm. Referenzseite (5) des Spannfutters beachten.


(Bild F)

Carefully place chuck on assembly surface. Screw in eight M10 x 55 bolts (23) with washers (24) and tighten to 70 Nm, taking note of reference side (5) of the chuck.

(Diagram F)

Placer soigneusement le mandrin sur la surface de montage. Visser huit vis M10 x 55 (23) avec des rondelles Belleville (24) et les serrer à 70 Nm. Tenir compte de la face de référence (5) du mandrin.


(figure F)



Nach erfolgter Montage Spannfutter (1) betätigen und Montagering (2) entfernen.  
(Bild G)

After connecting it up, operate chuck (1) and remove assembling ring (2).  
(Diagram G)

Après raccordement, actionner le mandrin (1) et enlever le bague de montage (2).  
(figure G)



### HINWEIS

Durch mehrmaliges Öffnen und Schliessen die Funktion und Dichtheit des Spannfutters überprüfen.

### ADVICE

Open and close chuck several times to check it for working order and tightness.


### INDICATION

Vérifier le bon fonctionnement du mandrin en ouvrant et en fermant plusieurs fois le mandrin.

Das Spannfutter PM85 Multi ist nun betriebsbereit.  
(Bild H)

The chuck PM85 Multi is now ready for operation.  
(Diagram H)

Le mandrin PM85 Multi est maintenant prêt à fonctionner.  
(Schéma H)



#### Instandhaltung, Wartung


- Zentrierprismen (7) und Z-Auflagen (8) reinigen und gegen Beschädigung durch Schläge schützen.  
(Bild I)

#### Maintenance

- Clean and protect centering prisms (7) and Z-supports (8) against damage through knocks.  
(Diagram I)

#### Maintenance

- Nettoyer et protéger les prismes de centrage (7) et les appuis Z (8) contre les dommages dus aux chocs.  
(figure I)



#### Störungen, Fehlerbehebungen

**F = Fehler**  
**U = mögliche Ursache**  
**B = Behebung**

- F: Spannfutter lässt sich nicht öffnen.  
U1: Überwachungsdruckluft ist zu gross.  
B1: Überwachungsdruckluft auf 3 bar drosseln.

- U2: Eingangsdruck zu gering.  
B2: Eingangsdruck auf min. 6 bar erhöhen.

#### Failures: cause and action

**F = failure**  
**C = possible cause**  
**A = action**

- F: Chuck cannot be opened.  
C1: Monitoring air pressure too high.  
A1: Reduce monitoring pressure to 3 bar.

- C2: Supply pressure too low.  
A2: Increase supply pressure to min. 6 bar.

#### Pannes, dépannage

**E = erreur**  
**C = cause possible**  
**D = dépannage**

- E: Impossible d'ouvrir le mandrin  
C1: Pression pneumatique de surveillance trop élevée.  
D1: Étrangler la pression pneumatique de surveillance à 3 bar.

- C2: Pression pneumatique à l'entrée trop faible.  
D2: Augmenter la pression pneumatique à l'entrée au min. à 6 bar.

Optionen	Options	Options
ER-008988 Pneumatische Steuereinheit.  Zur einfachen Betätigung des Spannfutters im manuellen Betrieb. Alle Anschlüsse und 3 m Schläuche werden mitgeliefert.	ER-008988 Pneumatic control unit.  For simple operation of the chuck in the manual mode. All the connections and 3 m tubes are supplied.	ER-008988 Unité de commande pneumatique.  Pour faciliter l'actionnement manuel du mandrin. Tous les raccords, ainsi que 3 m de tuyauterie flexible, font partie de la livraison.
ER-070445 Elektropneumatische Steuereinheit mit Überwachung.  Für die Betätigung des Spannfutters über die CNC-Steuerung.  Alle Anschlüsse und 3 m Schläuche werden mitgeliefert.	ER-070445 Electropneumatic control unit with pressure monitor  To operate the chuck through the CNC control. All the connections and 3 m tubes are supplied.	ER-070445 Unité de commande électro-pneumatique avec surveillance.  Pour l'actionnement des mandrins par l'intermédiaire de la commande CNC. Tous les raccords, ainsi que 3 m de tuyauterie flexible, font partie de la livraison.
ER-049025 Palette PM85 Multi	ER-049025 Pallet PM85 Multi	ER-049025 Palette PM85 Multi
ER-058428 Palette PM85 ø30.5 Multi	ER-058428 Pallet PM85 ø30.5 Multi	ER-058428 Palette PM85 ø30.5 Multi

---

Ersatzteile	Spare parts	Pièces de rechange
ER-071231 Reparatur-Kit Spannfutter PM85 Multi	ER-071231 Repair kit chuck PM85 Multi	ER-071231 Kit de réparation mandrin PM85 Multi
Das Reparatur-Kit enthält alle Verschleissteile für Spannfutter PM85 Multi.	The repair kit contains all the wearing parts of the PM85 Multi chuck.	Le kit de réparation contient toutes les pièces d'usure pour le mandrin de serrage PM85 Multi.
Beziehen Sie Ersatzteile bei Ihrem EROWA Fachhändler.	Please order spare parts from your EROWA dealer.	Commandez les pièces de rechange chez votre agent EROWA.

---

Technischer Support	Technical support	Pièces de rechange
Für Fragen zu dieser Betriebsanleitung kontaktieren Sie bitte: <a href="mailto:info@erowa.com">info@erowa.com</a> .	For technical support about this operating instruction, please contact: <a href="mailto:info@erowa.com">info@erowa.com</a> .	Pour l'assistance technique relative aux présentes instructions de service, veuillez prendre contact avec <a href="mailto:info@erowa.com">info@erowa.com</a> .

**Sicherheit, Garantie und Haftung**

**Der Hersteller**  
**EROWA AG**  
**Knutwilerstrasse**  
**CH-6233 Büron LU /**  
**Switzerland**  
**Tel. ++41 (0)41-935 11 11**  
**Fax ++41 (0)41-935 12 13**  
**e-mail: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

**Security, guarantee and liability**

**Manufacturer**  
**EROWA AG**  
**Knutwilerstrasse**  
**6233 Büron LU /**  
**Switzerland**  
**Tel. +41 (0)41 935 11 11**  
**Fax +41 (0)41 935 12 13**  
**Email: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.  
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

**Sécurité, garantie et responsabilité**

**Le fabricant**  
**EROWA AG**  
**Knutwilerstrasse**  
**CH-6233 Büron LU /**  
**Suisse**  
**Tél. ++41 (0)41-935 11 11**  
**Fax ++41 (0)41-935 12 13**  
**e-mail: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften  
Subsidiaries / Filiales**

**Deutschland**  
**EROWA System Technologien GmbH**  
**Gewerbepark Schwadermühle**  
**Rossendorferstrasse 1**  
**DE-09056 Cadolzburg b. Nbg.**  
**Deutschland**  
**Tel. 09103 7900-0**  
**Fax 09103 7900-10**  
**info@erowa.de**  
**www.erowa.de**

**Frankreich**  
**EROWA Distribution France Sarl**  
**PAE Les Glaïsins**  
**12, rue du Bulloz**  
**FR-74940 Annecy-le-Vieux**  
**France**  
**Tel. 4 50 64 03 96**  
**Fax 4 50 64 03 49**  
**info@erowa.tm.fr**  
**www.erowa.com**

**Italien**  
**EROWA Tecnologie S.r.l.**  
**Strada Statale 24 km 16,200**  
**IT-31020 Villorba (TV)**  
**Italia**  
**Tel. 011 9664873**  
**Fax 011 9664875**  
**info@erowa.it**  
**www.erowa.com**

**Spanien**  
**EROWA Technology Ibérica S.L.**  
**c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.**  
**E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona**  
**España**  
**Tel. 093 265 51 77**  
**Fax 093 244 03 14**  
**erowa.iberica.info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**Skandinavien**  
**EROWA Technology Scandinavia A/S**  
**Fasanvej 2**  
**DK-5863 Ferritslev Fyn**  
**Denmark**  
**Tel. 65 98 26 00**  
**Fax 65 98 26 06**  
**info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**Osteuropa**  
**EROWA Technology Sp. z o.o.**  
**Eastern Europe**  
**ul. Spółdzielcza 37-39**  
**55-080 Katowice Wroclawskie**  
**Poland**  
**Tel. 71 363 5650**  
**Fax 71 363 4970**  
**info@erowa.com.pl**  
**www.erowa.com**

**Indien**  
**EROWA Technology (India) Private Limited**  
**No. 6-3-1191/6, Brij Tarang Building**  
**Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,**  
**Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)**  
**India**  
**Tel. 040 4013 3639**  
**Fax 040 4013 3630**  
**salesindia@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**USA**  
**EROWA Technology, Inc.**  
**North American Headquarters**  
**2535 South Clearbrook Drive**  
**Arlington Heights, IL 60005**  
**USA**  
**Tel. 847 290 0295**  
**Fax 847 290 0298**  
**e-mail: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**China**  
**EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.**  
**G/F, No. 24 Factory Building House**  
**69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)**  
**Shanghai 200233, PRC**  
**China**  
**Tel. 021 6485 5028**  
**Fax 021 6485 0119**  
**info@erowa.cn**  
**www.erowa.cn**

**Singapur**  
**EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.**  
**CSE Global Building**  
**No 2 Ubi View, #03-03**  
**Singapore 408556**  
**Singapore**  
**Tel. 65 6547 4339**  
**Fax 65 6547 4249**  
**sales.singapore@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**Japan**  
**EROWA Nippon Ltd.**  
**Sasano Bldg.**  
**2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku**  
**105-0012 Tokyo**  
**Japan**  
**Tel. 03 3437 0331**  
**Fax 03 3437 0353**  
**info@erowa.co.jp**  
**www.erowa.co.jp**

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

