


**ER-114061**  
**Spannbacke 25mm**  
**Rohteilspanner 148 P**

**ER-114061**  
**Clamping jaw 25mm**  
**Blank Vise 148 P**


**ER-114061**  
**Mors de serrage 25mm**  
**Étau de serrage pour bruts 148 P**



**ER-114062**  
**Spannbacke 15mm**  
**Rohteilspanner 148 P**

**ER-114062**  
**Clamping jaw 15 mm**  
**Blank vise 148 P**

**ER-114062**  
**Mors de serrage 15mm**  
**Étau de serrage pour bruts 148 P**



Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.

**Verpackungsinhalt überprüfen**


**Check package contents**

**Vérifier l'intégralité de la livraison**

**ER-114061**  
2x Spannbacke 25mm  
Rohteilspanner 148 P

**ER-114061**  
2x Clamping jaw 25mm  
Blank vise 148 P

**ER-114061**  
2x Mors de serrage 25mm  
Étau de serrage pour bruts 148 P



4x Zylinderschraube  
Innensechskant  
M8 x 16

4x Hexagon head bolt  
M8 x16


4x Vis à tête cylindrique  
à six pans creux  
M8 x 16



**ER-114062**  
2x Spannbacke 15mm  
Rohteilspanner 148 P

**ER-114062**  
2x Clamping jaw 15mm  
Blank vise 148 P

**ER-114062**  
2x Mors de serrage 15mm  
Étau de serrage pour bruts 148 P



4x Zylinderschraube  
Innensechskant  
M8 x 16, niedriger Kopf

4x Hexagon head bolt  
M8 x16, low head

4x vis à tête cylindrique  
douille hexagonale  
M8 x 16, tête basse



**Anwendung** (bestimmungsgemäße Verwendung)

**Application** (intended purpose)

**Utilisation** (conformément à sa destination)

Die Spannbacken (1) werden zum Spannen von Werkstücken ohne vorbearbeitete Flächen verwendet.


The clamping jaws (1) are used for clamping workpieces without pre-machined surfaces.

Les mors de serrage (1) sont utilisés pour serrer des pièces sans surfaces pré-usinées.

Die Spannbacken werden auf dem Rohteilspanner eingesetzt. (Bild A)

The clamping jaws are used on the blank vise. (Diagram A)

Les mors de serrage sont utilisés sur l'Étau de serrage pour bruts 148 P. (Figure A)


















**Symbolerklärung****Explanation of the symbols****Description des symboles utilisés**

Das EROWA Produkt wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt. Dennoch gehen von Maschinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen. Um dem mit dem EROWA Produkt arbeitenden Personal ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise gegeben. Nur wenn diese beachtet werden, ist hinreichende Sicherheit beim Umgang mit dem EROWA Produkt gewährleistet. Bestimmte Textstellen sind besonders hervorgehoben. Die so gekennzeichneten Stellen haben folgende Bedeutung:

The EROWA Product has been manufactured according to the generally recognized rules of technology and the state of the art of science and technology. Even so, machines involve risks which cannot be avoided by means of design and construction. In order to provide personnel working with the EROWA Product with adequate safety, additional precautions are provided. Adequate safety at work with the EROWA Product can only be ensured if these precautions are being followed. Certain passages have been marked in a particular way. The passages marked in this manner have the following meaning:

Le Produit EROWA a été conçu en fonction des règles techniques généralement admises et de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il n'en reste pas moins que toute machine présente nécessairement des risques qui ne peuvent pas être entièrement éliminés par la seule approche conceptuelle. D'où la prescription de consignes de sécurité spécifiques pour assurer une sécurité maximale au personnel travaillant sur le Produit EROWA. Seule l'observation de ces consignes de sécurité permet d'assurer une sécurité suffisante aux personnes dans leurs rapports avec le Produit EROWA. Certains passages ont été mis en évidence. Ils ont les significations suivantes :

 <b>GEFAHR</b> Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren, irreversiblen Körperverletzungen oder zum Tod führt.	 <b>DANGER</b> Highlights an immediate thread of danger that will cause serious, irreversible physical injury or death.	 <b>DANGER</b> Signale un danger qui vous menace directement et qui provoque de graves blessures corporelles ou la mort.
 <b>WARNUNG</b> Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen führen kann.	 <b>WARNING</b> Highlights a possible dangerous situation that could cause serious physical injury.	 <b>AVERTISSEMENT</b> Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer de graves blessures corporelles.
 <b>VORSICHT</b> Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen kann.	 <b>CAUTION</b> Highlights a possible dangerous situation that could cause minor physical injury.	 <b>ATTENTION</b> Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures corporelles légères.
 <b>HINWEIS</b> Steht für eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.	 <b>NOTICE</b> Highlights a possible harmful situation in which the product or an object in the vicinity could be damaged.	 <b>INDICATION</b> Signale une situation potentiellement néfaste dans laquelle le produit ou un objet placé à proximité de lui risque d'être endommagé.
 <b>WICHTIG</b> Steht für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.	 <b>IMPORTANT</b> Highlights information on usage and other useful information.	 <b>IMPORTANT</b> Signale des consignes d'utilisation et d'autres informations utiles.

**Schutzeinrichtungen**

**Protection devices**

**Dispositifs de protection**

**⚠ GEFAHR**

Unvorhersehbare Fehlfunktionen oder fehlerhaftes Material des Produkts (wegfliegen von Teilen), können zu schweren und irreversiblen Körperverletzungen führen.  
Die vorhandenen Schutzeinrichtungen sind gemäss der Betriebsanleitung (Werkzeugmaschine) korrekt und konsequent anzuwenden.

**⚠ DANGER**

Unforeseeable malfunctions or faulty material of the product (parts being thrown out) can cause severe and irreversible injury.  
The existing protection devices must be used properly and consistently according to the operating instructions (machine tool).

**⚠ DANGER**

Des dysfonctionnements imprévisibles ou un matériau défectueux dans le produit (pièces qui s'échappent) peuvent entraîner des blessures corporelles lourdes et irrémediables.  
Les dispositifs de protection existants doivent donc être utilisés systématiquement et conformément aux instructions de service (de la machine-outil).

**Persönliche Schutzausrüstung**

**Personal protective equipment**

**Équipement de protection individuelle**

**⚠ WARNUNG**

Unsachgemässe Bedienung, fehlerhafte Manipulation oder fehlerhaftes Material (herunterfallen von Teilen, Lärm) können zu schweren Körperverletzungen führen.  
Der Bediener ist aufgefordert die vorhandene persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzschuhe und Gehörschutz) korrekt zu tragen.

**⚠ WARNING**

Improper operation, erroneous manipulation or faulty material (falling parts, noise) can lead to serious personal injury.  
The operator is requested to properly wear the existing personal protective equipment (e.g., goggles, protective shoes, and hearing protection).

**⚠ AVERTISSEMENT**

Toute utilisation non conforme, manipulation erronée ou matériau défectueux (chutes de pièces, bruit) peut entraîner de lourdes blessures corporelles.  
L'opérateur est prié de porter correctement les équipements de protection individuelle existants (lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, protection auditive, etc.).

**HINWEIS**

Die Auswahl und die Prüfung über den Einsatz der einzelnen Schutzausrüstungsgegenstände hat durch den Betreiber zu erfolgen.

**NOTICE**

The operating company is responsible for the selection and verification of use of the individual protection equipment.

**INDICATION**

L'exploitant est responsable de la sélection et du contrôle des différents équipements de protection individuelle.

**Arbeiten mit Druckluft**

**Working with compressed air**

**Travailler avec de l'air comprimé**

**⚠ WARNUNG**

Maximaler Reinigungsdruck beachten.  
Zu starkes Abblasen und Lärm mit der Druckluft vermeiden, Gehörschutz tragen.

**⚠ WARNING**

Be sure to observe the maximum cleaning pressure.  
Avoid excessive blowing and noise with compressed air, wear hearing protection.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Observer la pression de nettoyage maximale.  
Éviter un nettoyage par soufflage et bruit à trop forte pression, porter une protection auditive.

Gegen Augenverletzungen gut sitzende Schutzbrille tragen (auch Drittpersonen). Gefährdung durch Versprühen von Flüssigkeit und wegfliegenden Spänen, etc.

To avoid eye injuries, wear properly fitting safety glasses (including third parties). Risk of spraying liquid and projection of chips, etc.

Porter des lunettes de sécurité bien ajuster pour éviter toute blessure des yeux (tierces personnes également). Risque de pulvérisation de liquides et de projection de copeaux, etc.

Müssen Teile beim Abblasen in der Hand gehalten werden, sind geeignete Handschuhe zu tragen.

If you must hold any parts in your hand while blowing them off, wear suitable gloves.

Si le nettoyage exige de tenir des pièces à la main, porter des gants appropriés.

**Sicherheit****Safety****Sécurité****Wichtige Hinweise zu den Sicherheitsvorschriften.****Important notes concerning safety regulations.****Directives importantes relatives aux consignes de sécurité.****⚠ VORSICHT**

Zu starkes Abblasen mit Pressluft vermeiden!

**⚠ CAUTION**

Avoid excessive blasting with compressed air!

**⚠ ATTENTION**

Eviter un fort soufflage à l'air comprimé !

**Technische Daten**

Material: Werkzeugstahl

Maximal zulässiges Drehmoment für nachstehende Werkstücklängen  
(bei max. 35 HRC):

> 40mm	90 Nm
< 40mm	60 Nm

**Technical data**

Material: Tool steel

Maximum permissible torque for the following workpiece lengths  
(at max. 35 HRC):

> 40mm	90 Nm
< 40mm	60 Nm

**Caractéristiques techniques**





Matériau : Acier d'outils

Couple de serrage maximal admissible pour les longueurs de pièces suivantes  
(max. 35 HRC) :

> 40mm	90 Nm
< 40mm	60 Nm

**ER-114061**

A - A



**Technische Daten**

Material: Werkzeugstahl

Maximal zulässiges Drehmoment für nachstehende Werkstücklängen (bei max. 35 HRC):

> 40mm	90 Nm
< 40mm	60 Nm

**Technical data**

Material: Tool steel

Maximum permissible torque for the following workpiece lengths (at max. 35 HRC):

> 40mm	90 Nm
< 40mm	60 Nm





**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier d'outils

Couple de serrage maximal admissible pour les longueurs de pièces suivantes (max. 35 HRC) :

> 40mm	90 Nm
< 40mm	60 Nm

**ER-114062**



**Inbetriebnahme**

**Setting up**

**Mise en service**

**WICHTIG**

Die Kontaktflächen des Rohteilspanners sowie die Auflageflächen der Spannbacken sind vor dem Einsatz zu reinigen.

**IMPORTANT**

The contact surfaces of the blank vise as well as the support surfaces of the clamping jaws must be cleaned before use.

**IMPORTANT**

Les surfaces d'appui de l'étau de serrage et les surfaces d'appui des mâchoires de serrage doivent être nettoyées avant utilisation.

**Montage der Spannbacken:**

Die zwei Spannbacken (1) auf die Spanschieber (2) montieren.

Zylinderschrauben M8 x 16 (4x) mit einem Drehmoment von 13 Nm resp. 42 Nm festziehen. (Bild B1/B2)

**Fitting the jaws:**



Mount the two clamping jaws (1) on the clamping slides (2).

Tighten the socket head bolts M8 x 16 (4x) to a torque of 13 Nm or 42Nm respectively. (Diagram B1/B2)

**Montage des mors de serrage :**

Monter les deux mors de serrage (1) sur les coulisseaux de serrage (2).

Serrer les vis à tête cylindrique M8 x 16 (4x) avec un couple de serrage de 13Nm ou de 42 Nm. (Figure B1/B2)



Rohteilspanner öffnen und Werkstück (3) einsetzen.

Open blank vise and insert workpiece (3).

Ouvrir l' étau de serrage pour bruts et positionner la pièce (3).

Sechskanteinsatz (ER-115644, Option) auf den Drehmomentschlüssel (ER-068026, Option) stecken.


Stick hex bit (ER-115644, option) onto the torque wrench (ER-068026, option).

Insérer la douille à six pans (ER-115644, en option) sur la clé dynamométrique (ER-068026, en option).

Anschliessend an dem Sechskant der Spindel (4) ansetzen. Mit dem maximalen Drehmoment gemäss "Technische Daten", Seite 4 den Rohteilspanner spannen. (Bild C)

Then apply to the hexagon of the spindle (4) and apply the maximum torque according to "Technical data", page 4 to the blank vise. (Diagram C)

L'appliquer ensuite sur l'hexagone de la broche (4) et serrer avec le couple maximal selon les "Caractéristiques techniques", page 4 sur l'Étau de serrage pour bruts. (Figure C)

**HINWEIS**

Nach dem Spannen den Drehmomentschlüssel und den Sechskanteinsatz vom Rohteilspanner entfernen.

**NOTICE**

After tightening, remove the torque wrench and the hex bit from the blank vise.

**INDICATION**

Après le serrage, retirer la clé dynamométrique et la douille à six pans du Étau de serrage pour bruts .

**WICHTIG**

Vor der Bearbeitung sicherstellen, dass es zu keiner Kollision mit dem Anschlag kommen kann. Wenn nötig den Anschlag entfernen.

**IMPORTANT**

Before machining starts, make sure that there can be no collision with the buffer pin. If necessary, remove the buffer pin.

**IMPORTANT**

S'assurer avant l'usinage qu'il n'y a aucun risque de collision avec la butée. Retirer cette dernière cinécésaire.

**Instandhaltung, Wartung**

Die Spannbacken gegen Beschädigung durch Schläge schützen.

Die Spannbacken nach Gebrauch sauber reinigen und gegen Korrosion schützen.

**Maintenance**

Protect the jaws from damage through knocks.

After use, thoroughly clean the jaws and protect them against corrosion.

**Maintenance**

Protéger les mors contre les chocs.

Nettoyer les mors après utilisation et les protéger contre la corrosion.

**Störungen, Fehlerbehebungen**

**F = Fehler**  
**U = mögliche Ursache**  
**B = Behebung**

(Bild D)

F: Repetiergenauigkeit stimmt nicht.

U: Spannbacken (1) verschmutzt.

B: Spannbacken (1) reinigen.

**Failures: cause and action**

**F = failure**  
**C = possible cause**  
**A = action**

(Diagram D)

F: Repeatability not right.

C: Jaws (1) are contaminated.

A: Clean jaws (1).

**Pannes, dépannage**


**F = Défaut**  
**C = Cause possible**  
**D = Dépannage**

(Figure D)

F: Précision de répétabilité inexacte.

C: Mors de serrage (1) encrassés.

D: Nettoyer les mors de serrage (1).

**Optionen**

ER-000966 (für ER-114061)  
Zylinderschraube I6KT  
M8 x 16

ER-088571 (für ER-114062)  
Zylinderschraube I6KT  
M8 x 16 niedriger Kopf

**Options**

ER-000966 (for ER-114061)  
Socket head bolt I6KT  
M8 x 16

ER-088571 (for ER-114062)  
Socket head bolt I6KT  
M8 x 16 low head

**Options**

ER-000966 (pour ER-114061)  
Vis à tête cylindrique I6KT  
M8 x 16

ER-088571 (pour ER-114062)  
Vis à tête cylindrique I6KT  
M8 x 16 tête basse

**WICHTIG**

Weitere Produkte finden Sie im Gesamtkatalog und auf unserer Webseite [www.erowa.com](http://www.erowa.com).

**IMPORTANT**

More products can be found in our general catalog and on our web-page [www.erowa.com](http://www.erowa.com).

**IMPORTANT**

D'autres produits vous trouvez également au catalogue général et à [www.erowa.com](http://www.erowa.com).

**Ersatzteile**

Dieses Teil wird nur als Ganzes geliefert und kann bei Ihrem EROWA Fachhändler bezogen werden.

**Spare parts**

This part is only available as a unit and can be purchased from your EROWA dealer.

**Pièces de rechange**

Cette pièce n'est disponible que sous forme d'ensemble complet. Elle est disponible chez votre agent EROWA.

**Technischer Support**

Für Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte: [info@erowa.com](mailto:info@erowa.com)

**Technical support**

For questions regarding this product, please contact: [info@erowa.com](mailto:info@erowa.com)

**Assistance technique**

Pour toute question relative à ce produit, veuillez écrire à [info@erowa.com](mailto:info@erowa.com)

**Sicherheit, Garantie und Haftung**

**Der Hersteller**

EROWA AG  
Knutwilerstrasse  
CH-6233 Büron LU /  
Switzerland  
Tel. ++41 (0)41-935 11 11  
Fax ++41 (0)41-935 12 13  
e-mail: info@erowa.com  
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den in dieser Dokumentation genannten Bedingungen eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen.

Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

**Security, guarantee and liability**

**Manufacturer**

EROWA AG  
Knutwilerstrasse  
6233 Büron LU /  
Switzerland  
Tel. +41 (0)41 935 11 11  
Fax +41 (0)41 935 12 13  
Email: info@erowa.com  
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use. Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors.

EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

**Sécurité, garantie et responsabilité**

**Le fabricant**

EROWA AG  
Knutwilerstrasse  
CH-6233 Büron LU /  
Suisse  
Tél. ++41 (0)41-935 11 11  
Fax ++41 (0)41-935 12 13  
e-mail: info@erowa.com  
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs.

EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.



**Patente:**

Diese Produkte sind durch eines oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt:

**Patents:**

These products are protected by one or more of the following patents (applications):

**Brevets :**

Ces produits sont protégés par les brevets (ou dépôts de brevet) suivants :

US 4,615,688	US Re, 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105



**Germany**

EROWA System Technologien GmbH  
Gewerbegebiet Schwadernmühle  
Roßendorfer Straße 1  
DE-90556 Cadolzburg/Nbg  
Germany  
Tel. 09103 7900-0  
Fax 09103 7900-10  
info@erowa.de  
[www.erowa.de](http://www.erowa.de)

**France**

EROWA Distribution France Sàrl  
PAE Les Glaisins  
12, rue du Bulloz  
FR-74940 Annecy-le-Vieux  
France  
Tel. 4 50 64 03 96  
Fax 4 50 64 03 49  
erowa.france@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**Singapore**

EROWA South East Asia Pte. Ltd.  
56 Kallang Pudding Road  
#06-02, HH@Kallang  
Singapore 349328  
Singapore  
Tel. 65 6547 4339  
Fax 65 6547 4249  
sales.singapore@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**Japan**

EROWA Nippon Ltd.  
Sibadaimon Sasano Bldg.  
2-6-4, Sibadaimon, Minato-ku  
105-0012 Tokyo  
Japan  
Tel. 03 3437 0331  
Fax 03 3437 0353  
info@erowa.co.jp  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**Switzerland**

EROWA AG  
Knutwilerstrasse 3  
CH-6233 Büron  
Switzerland  
Tel. 041 935 11 11  
Fax 041 935 12 13  
info@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**Spain**

EROWA Technology Ibérica S.L.  
c/Via Trajana 50-56, Nave 18  
E-08020 Barcelona  
Spain  
Tel. 093 265 51 77  
Fax 093 244 03 14  
erowa.iberica.info@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**Eastern Europe**

EROWA Technology Sp. z o.o.  
Eastern Europe  
ul. Spółdzielcza 37-39  
55-080 Kały Wrocławskie  
Poland  
Tel. 71 363 5650  
Fax 71 363 4970  
info@erowa.com.pl  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**India**

EROWA Technology (India) Private Limited  
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building  
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,  
Hyderabad 500016 (Telangana)  
India  
Tel. 040 4013 3639  
Fax 040 4013 3630  
sales.india@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**Scandinavia**

EROWA Technology Scandinavia A/S  
Fasanvej 2  
DK-5863 Ferritslev Fyn  
Denmark  
Tel. 65 98 26 00  
Fax 65 98 26 06  
info.scandinavia@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**Italy**

EROWA Tecnologie S.r.l.  
**Sede Legale e Amministrativa:**  
Via Alfieri Maserati 48  
IT-10095 Grugliasco (TO)  
Italy  
Tel. 011 9664873  
Fax 011 9664875  
info@erowa.it  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

Unità di Treviso:  
Via Leonardo Da Vinci 8  
IT-31020 Villorba (TV)  
Italy  
Tel. 0422 1627132

**USA**

EROWA Technology, Inc.  
North American Headquarters  
2535 South Clearbrook Drive  
Arlington Heights, IL 60005  
USA  
Tel. 847 290 0295  
Fax 847 290 0298  
e-mail: info@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**China**

EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.  
G/F, No. 24 Factory Building House  
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)  
Shanghai 200233, PRC  
China  
Tel. 021 6485 5028  
Fax 021 6485 0119  
info@erowa.cn  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)